PRIMO

Manual

SAUNA FACIAL

SV1S

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Lea todas las instrucciones - guardar para futuras consultas

SUMARIO

1. TARJETA DE GARANTÍA	3
2. INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLADO	4
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	5
4. AVISOS ESPECIALES	8
5. UTILIZACIÓN	8
6. UTILIZACIÓN DE LA MÁSCARA DE VAPOR	8
7. UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO DE AROMATERAPIA	9
8. MANTENIMIENTO	9
9. ALMACENAMIENTO	9
10. INFORMACIÓN TÉCNICA	9

1. TARJETA DE GARANTÍA

Remitente : Escriba en mayúsculas.

Apellidos.....

Nombre.....

Calle.....

CP y localidad.....

Teléfono con prefijo.....

Artículo :

Firma del comprador.....

VISONIC S.A.
Parque Empresarial "La Carpetania"
C/ Miguel Faraday, 6
28906 Getafe
Madrid

Hotline number (Spain): 902 104 097
Hotline number (Portugal): 707 200 819
Mail contact: hotline@visonic.es

3 AÑOS DE GARANTÍA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA
En caso de reclamación, debe adjuntar la tarjeta de garantía y el justificante de compra al aparato defectuoso y, si es posible, una descripcion detallada de la averia.

No se aceptarán las tarjetas de garantía enviadas a posteriormente.

DESCRIPCION DE LA AVERIA :
.....
.....
.....
.....

2. INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLADO

El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este aparato no debe tratarse como residuo doméstico, sino llevarse a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Cuidando de que este producto se elimine correctamente, evitará consecuencias nocivas para la salud humana y para el medio ambiente ocasionadas por un tratamiento erróneo de estos residuos. Para más información acerca del reciclado del producto, consulte con la instancia, empresa o servicio municipal encargado de la eliminación de residuos domésticos o la tienda en la que lo adquirió.

El embalaje es reciclable. Maneje el embalaje de manera ecológica.

ADVERTENCIA:
Si es el cable eléctrico el dañado, para prevenir accidentes, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio posventa o una persona igualmente cualificada.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Cuando el cordón eléctrico esté dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, su servicio posventa o una persona calificada para evitar accidentes.
- Siempre retire el enchufe de la toma de corriente, después de cada utilización y antes de limpiar el aparato.
- Nunca introduzca la mano en el agua, cuando el aparato se ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca coloque el aparato en un lugar, donde se puede caer en el agua.
- Nunca sumerja el aparato en el agua u otro líquido.
- No utilice el aparato cerca del baño, de la ducha, del lavabo u otros objetos que contienen agua.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- Nunca deje el aparato sin supervisión, cuando el enchufe está introducido en la toma de corriente. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente, después de cada utilización y antes de insertar o quitar accesorios.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que una persona responsable de su seguridad les haya instruido o supervisado inicialmente en la utilización del aparato.
- Asegúrese de que los niños no pueden jugar con el aparato.
- La supervisión estricta es necesaria, cuando se está utilizando el aparato cerca de niños o minusválidos.
- Sólo utilice este aparato como está descrito en este

manual de instrucciones. Sólo utilice los accesorios suministrados con el aparato o recomendados por el fabricante. No utilice el aparato, cuando el enchufe o el cordón eléctrico estén dañados, cuando el aparato se haya caído o haya sido dañado, o se haya caído en el agua. Lleve el aparato al servicio de reparación para hacerlo examinar y reparar.

- Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- Nunca obstruya las aberturas de aire del aparato. No lo ponga en una superficie suave como una cama o un sofá. Mantenga las aberturas de aire libres de polvo, pelos, etc.
- No introduzca objetos extraños en las aberturas del aparato.
- No utilice el aparato cerca de productos aerosol o en un lugar donde se administra oxígeno.
- Nunca desplace el aparato por el cordón ni utilice el cordón eléctrico como asa.
- Antes de retirar el enchufe de la toma de corriente, hay que apagar el aparato, pulsando el botón ‘apagado’.
- Sólo destinado a uso doméstico.
- Tenga cuidado al utilizar aparatos produciendo calor, porque pueden causar quemaduras graves.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros.
- Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el aparato.

- El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados.
- Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares como:
  - En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
  - En las fincas.
  - En las habitaciones de hoteles y moteles y otros entornos con un carácter residencial.
  - En los cuartos de huéspedes o similares.
- Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia separado.

4. AVISOS ESPECIALES

- No sumerja el aparato en el agua.
- Siempre retire el enchufe de la toma de corriente, cuando no se utiliza el aparato o cuando usted quiere limpiarlo o desplazarlo.
- Tenga cuidado que tenga las manos secas, antes de encender o apagar el aparato o antes de desenchufar el aparato de la toma de corriente.
- Nunca permite que el aparato esté sin supervisión, al ser utilizado.

5. UTILIZACIÓN

- Llene el vaso graduado suministrado hasta el nivel indicado.
- El nivel es indicado según el número de minutos durante los cuales usted puede hacer vapor: 5 min, 10 min o 15 min. No utilice más agua que el nivel máximo indicado de 15 min.
- Vierta el agua en el depósito.
- Cuando ya no haya agua en el depósito de agua, el aparato se apagará automáticamente.
- La sauna facial tiene una salida de vapor regulable, para poder adaptar el vapor según sus propias necesidades. Si usted quiere tener más vapor, basta girar el botón a la derecha (max). Para tener menos vapor, hay que girar el botón a la izquierda (min).

ATENCIÓN: Después de cada utilización hay que quitar toda incrustación calcárea. La utilización de una sauna facial que no es bien mantenida, puede causar una producción de vapor incontrolada. Se puede quitar la cal con un producto descalcificante que conviene para el acero inoxidable. El aparato no puede ser limpiado en el lavavajillas.

6. UTILIZACIÓN DE LA MÁSCARA DE VAPOR

Coloque la máscara en el depósito de agua. Asegúrese de que de las puntitas al lado de la máscara caben en las muescas del depósito de agua. Gire la máscara en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se fije.
Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
Pulse el botón encendido/apagado para encender el aparato. La luz indicadora se encenderá en naranja, lo que indica que el aparato está a temperatura baja. Pulse otra vez el botón para aumentar la temperatura. La luz indicadora se encenderá en rojo.
Coloque su cara en la máscara, lo más cerca posible del borde de la máscara. Si siente incomodidad o calor excesivo, aleje la cara de la máscara facial a una distancia confortable o ajuste el control del vapor.
Cierre los ojos y relájese. Deje entrar la bruma caliente en sus poros para que las impurezas sean eliminadas. Pulse otra vez el botón encendido/apagado para apagar el aparato. El aparato se apagará.

7. UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO DE AROMATERAPIA

Coloque el accesorio de aromaterapia en la máscara de vapor.
Meta algunas gotas de aceite aromático en el accesorio de aromaterapia y coloque la tapa en ello.
Encienda el aparato, pulsando dos veces el botón encendido/apagado.
Coloque su rostro en la máscara, lo más cerca posible del borde de la máscara.
Si siente incomodidad o calor excesivo, aleje el rostro de la máscara facial a una distancia confortable o ajuste el control del vapor.
Cierre los ojos y relájese. Deje entrar la bruma caliente en sus poros para que las impurezas sean eliminadas.
Pulse otra vez el botón encendido/apagado para apagar el aparato. El aparato se apagará.

8. MANTENIMIENTO

Retire el enchufe de la toma de corriente y deje enfriar el aparato, antes de limpiarlo.
Sólo utilice un paño suave y húmedo para limpiar el aparato. Tenga cuidado que los botones no entren en contacto con el agua.
Vacíe el depósito de agua y seque bien el interior del aparato y la máscara.
Atención: nunca sumerja el aparato en el agua u otro líquido.
No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
Seque bien el aparato con un paño seco, después de limpiarlo.

9. ALMACENAMIENTO

Gire el cordón alrededor del compartimiento de almacenamiento en la parte inferior del aparato.
No utilice el cordón eléctrico para colgar el aparato.
No gire el cordón alrededor del aparato, para evitar que el cordón se dañe.
Coloque la sauna facial en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños.
Desenrolle a menudo el cordón eléctrico, si no utiliza el aparato frecuentemente, para evitar que quede torcido.

10. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión: 220-240V 50Hz
Potencia: 100-120W

PRIMO

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

SV1S